

**СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Радиомаршрутизаторов RM**

Радиомаршрутизатор		RM	-	X	X	X	-	X
Тип								
Интерфейс со стороны устройства (АСКУЭ):								
- RS-232, RS-485				01				
- RS-232, RS-485, M-BUS				02				
- USB				USB				
- RFs (433 МГц)				S1				
Частота передачи данных со стороны приборов учета:								
- 868 МГц					t			
- 433 МГц*					s			
Дополнительное оборудование:								
- отсутствует								
- внешняя(ие) антенна(ы)						A		
Конструктивное исполнение:								
- в корпусе								
- в виде платы (модуля)								M

Примечания: * - кроме исполнения RM-S1.